

## Materialfreigaben Wand / Decke

### QuickTherm Heizfolie vlieskaschiert

**Achtung:** QuickTherm Heizfolie vlieskaschiert gemäß Verlegeanleitung einbringen. Zum Eindrücken der Heizfolie nur Kunststoffspachtel verwenden. Knicke und Falten sind zu vermeiden. Nach der Montage der Heizfolie muss eine vollständige Deckschicht (Spachtelmasse, Putzsystem, Fliese usw.) von mindestens 2 mm aufgebracht werden. Empfohlene Produkte gemäß Herstellerangaben und den allgemein anerkannten Regeln der Technik verarbeiten. **TIPP:** Prüfen Sie in den Herstellerangaben, wann das Heizsystem in Betrieb genommen werden kann. Bei Fliesenbelägen kann dies bis zu 28 Tagen in Anspruch nehmen.

| Fliesen / Naturstein          |                           | Keramische Fliesen / Feinsteinzeug  | Naturstein   |
|-------------------------------|---------------------------|---|--|
| Grundierung                   |                           | Saugende, mineralische Untergründe: <b>Sopro Grundierung GD 749</b><br>Nichtsaugende Untergründe (z. B. Fliesen): <b>Sopro HaftPrimer S HPS 673</b> |  |
| Bei Bedarf                    | Schimmelentfernung        | -   |  |
|                               | Ausgleich                 | <b>Sopro Renovier- &amp; AusgleichsPutz RAP 2 434</b>   |  |
|                               | Grundierung auf Ausgleich | <b>Sopro Grundierung GD 749</b>   |  |
| Thermische Entkopplung*       |                           | <b>Sopro FliesenDämmPlatte FDP 558</b> verklebt mit <b>Sopro's No. 1 Flexkleber 400</b> oder <b>Sopro FKM® XL 444</b>                               |  |
| Einbettung Heizfolie          |                           | <b>Sopro's No. 1 Flexkleber 400</b> oder <b>Sopro FKM® XL 444</b>   |  |
| Abdichtung in Feuchträumen    |                           | <b>Sopro FlächenDicht flexibel FDF 525/527</b> , <b>Sopro TurboDichtSchlämme 1-K DSF 523</b> ,<br><b>Sopro TurboDichtSchlämme 2-K TDS 823</b>       |  |
| Klebstoff Belag / Deckschicht |                           | <b>Sopro's No. 1 Flexkleber 400</b> oder <b>Sopro FKM® XL 444</b>   | <b>Sopro's No.1 Silver 403</b> oder <b>Sopro Marmor- &amp; Mosaik-Flexkleber M&amp;M 446</b> |
| Fugenmörtel                   |                           | <b>Sopro DF® 10 DesignFuge Flex</b> oder <b>Sopro FlexFuge plus FL plus F®</b>  |  |

\* Beim Aufbringen einer Innenwärmedämmung auf Außenwänden ist eine professionelle Taupunktberechnung durchzuführen. Die Herstellerangaben sind zu beachten.

## Materialfreigaben Boden

### QuickTherm Heizfolie vlieskaschiert

**Achtung:** QuickTherm Heizfolie vlieskaschiert gemäß Verlegeanleitung einbringen. Zum Eindrücken der Heizfolie nur Kunststoffspachtel verwenden. Knicke und Falten sind zu vermeiden. Nach der Montage der Heizfolie muss eine vollständige Deckschicht (Spachtelmasse, Putzsystem, Fliese usw.) von mindestens 2 mm aufgebracht werden. Empfohlene Produkte gemäß Herstellerangaben und den allgemein anerkannten Regeln der Technik verarbeiten. **TIPP:** Prüfen Sie in den Herstellerangaben, wann das Heizsystem in Betrieb genommen werden kann. Bei Fliesenbelägen kann dies bis zu 28 Tagen in Anspruch nehmen.

| Fliesen / Naturstein       |                           | Keramische Fliesen / Feinsteinzeug  | Naturstein  |
|----------------------------|---------------------------|---|---|
| Grundierung                |                           | Sopro Grundierung GD 749, Sopro MultiGrund MGR 637 abgesandet mit Sopro Quarzsand grob QS 511 oder Sopro HaftPrimer S HPS 673   |   |
| Bei Bedarf                 | Ausgleich                 | Sopro FS 15 <sup>®</sup> plus 550, Sopro ObjektFließspachtel OFS 543 oder Sopro RAM 3 <sup>®</sup> Renovier- & Ausgleichsmörtel 454, Sopro RAP 2 Renovier- & AusgleichsPutz 434                 |   |
|                            | Grundierung auf Ausgleich | -   |   |
| Entkopplung / Aussteifung  |                           | Empfehlenswert als thermische Entkopplung: Sopro FliesenDämmPlatte FDP 558 verklebt mit Sopro's No. 1 Flexkleber 400, Sopro VarioFlex <sup>®</sup> Silver VF 419, Sopro FKM <sup>®</sup> XL 444 |   |
| Einbettung Heizfolie       |                           | Sopro's No. 1 Flexkleber 400, Sopro VarioFlex <sup>®</sup> Silver VF 419 oder Sopro FKM <sup>®</sup> XL 444   |   |
| Abdichtung in Feuchträumen |                           | Sopro DichtSchlämme Flex 1-K DSF 523, Sopro TurboDichtSchlämme 2-K TDS 823 oder Sopro Abdichtungs- und EntkopplungsBahn AEB 640 (jeweils mit zugehörigen Systemkomponenten)                     |   |
| Klebstoff Belag            |                           | Sopro's No. 1 Flexkleber 400, Sopro VarioFlex <sup>®</sup> VF XL <sup>®</sup> 413 oder Sopro FKM <sup>®</sup> XL 444  | Sopro FKM <sup>®</sup> Silver 600 oder Sopro MarmorFlexKleber MFK 446 |
| Fugenmörtel                |                           | Sopro DF <sup>®</sup> 10 DesignFuge Flex oder Sopro FlexFuge plus FL plus   |   |