

Materialfreigaben Wand / Decke

QuickTherm Heizfolie vlieskaschiert

Achtung: QuickTherm Heizfolie vlieskaschiert gemäß Verlegeanleitung einbringen. Zum Eindrücken der Heizfolie nur Kunststoffspachtel verwenden. Knicke und Falten sind zu vermeiden. Nach der Montage der Heizfolie muss eine vollständige Deckschicht (Spachtelmasse, Putzsystem, Fliese usw.) von mindestens 2 mm aufgebracht werden. Empfohlene Produkte gemäß Herstellerangaben und den allgemein anerkannten Regeln der Technik verarbeiten. **TIPP:** Prüfen Sie in den Herstellerangaben, wann das Heizsystem in Betrieb genommen werden kann. Bei Fliesenbelägen kann dies bis zu 28 Tagen in Anspruch nehmen.

Belag / Deckschicht	Spachtelmasse
Einbettung Heizfolie	<p>Untergrund: Der Untergrund muss trocken, tragfähig, fest, eben und sauber sein. Vorhandene Trennmittel, z.B. Kleister oder Makulatur, entfernen. Es sind die Herstellerangaben zu berücksichtigen.</p> <p>Knauf Uniflott, Knauf Fill & Finish Light, Knauf Spritzspachtel Plus</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vorziehen: Auftragen und Aufkämmen der Spachtelmasse mit einer Zahnspachtel C1 4 mm x 4 mm 2. Flächenheizung einlegen: Heizfolie blasenfrei mit dem Glätter andrücken. 3. Überziehen: Heizbahn noch einmal dünn abziehen (frisch-in-frisch)
Belag / Deckschicht	<p>Vor dem Auftragen der zweiten Schicht (Fill & Finish light, Spritzspachtel plus) muss die vorhergehende Schicht durchgetrocknet sein. Bei Bedarf nach vollständiger Durchtrocknung schleifen, z.B. mit Abranet Schleifgitter P120.</p> <p>Achtung: Heizfolie nicht beschädigen.</p> <p>Bei durchgeführtem Zwischenschliff und bei Decken wird die Anwendung einer Tiefengrundierung empfohlen.</p>