



Montage



Geeignete druckstabile Trockenbau-Fußbodenheizung verlegen und Trennlage (Folie) darauf überlappend ausrollen.



Komponente B (2 kg) in Komponente A (4 kg) geben und vollständig verrühren. Schutzbrille und Handschuhe tragen.



Den gemischten Epoxikleber in einen sauberen Eimer geben und erneut verrühren. Verarbeitungszeit des Klebers ca. 60 Minuten.



Epoxikleber entlang der Stoßkante mit einer Kelle auftragen und nächstes Element fest anschieben.



Mit Reststück (≥ 20 cm) der vorherigen Reihe beginnen und Elemente im Versatz (≥ 20 cm) verlegen, Kreuzfugen vermeiden.



Herausquillenden Kleber unmittelbar abziehen und für die nächste Stoßkante verwenden.



Benötigte Aussparungen im Raum ausmessen und individuell zuschneiden. Dabei den nötigen Versatz beachten.



Zuschnitt der Elemente mit einer herkömmlichen Diamanttrennscheibe.



Nach 24 Stunden Trocknungszeit ist CompactFloor EXPERT begehb- und belegbar. Alle Bodenbeläge können verlegt werden.